

# ТРАНСМИТТЕРЫ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В Помещении — SIRO & SIRO-MOD

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит информацию о настройке конфигурации и использования измерительного трансмиттера качества воздуха в помещении Siro. Перед прочтением руководства, убедитесь в том, что трансмиттер установлен в соответствии с руководством по монтажу.

Устройство Siro может оснащаться разными сенсорами качества воздуха. В состав этого модульного устройства можно включить сенсоры для измерения концентрации CO<sub>2</sub> и летучих органических соединений (ЛОС, VOС) или содержания твердых частиц (PM), а также сенсоры измерения температуры и влажности. Предлагается вариант исполнения Siro с пользовательским интерфейсом, состоящим из ЖК-дисплея и трех кнопок. В стандартной комплектации данное устройство

оснащается выходами напряжения, как вариант, также могут дополнительно поддерживаться связь по протоколу Modbus и токовые выходы. Устройство Siro отличается простотой и удобством использования и настройки. В данном руководстве рассматривается вариант исполнения устройства Siro с дисплеем (-D).

Обратите внимание на то, что в данном руководстве рассматривается устройство со всеми возможностями измерения. Меню устройства отображает только те опции, которые были выбраны для конкретного устройства. Дополнительная информация о возможностях измерения приводится в конце данного документа.

### СХЕМЫ



1	Отверстие контроля расхода воздуха
2	Дисплей
3	Кнопка + (вверх/увеличение)
4	Кнопка ОК (выбрать/подтвердить)
5	Кнопка – (вниз/уменьшение)
6	Кнопка открытия крышки
7	Отверстие для прокладки проводов

# НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ

Физический интерфейс устройства включает в себя дисплей и три кнопки.

С помощью данного пользовательского интерфейса можно выбрать на дисплее желаемые параметры измерения, а также отрегулировать настройки устройства.

Обратите внимание на то, что если установлена перемычка блокировки меню, то открыть меню будет невозможно, а дисплей не будет реагировать на нажатие кнопки (к). Для получения дополнительной информации о перемычке блокировки обратитесь к руководству по монтажу.

Функции кнопок:

(+)

Прокрутка содержимого меню вверх / увеличение значения

Прокрутка содержимого меню вниз / уменьшение значения

Открытие пункта меню / подтверждение (короткое нажатие) / возврат в основной вид (удерживать кнопку нажатой / долгое нажатие)

### СТРУКТУРА МЕНЮ



Exit

# ШАГ 1. ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЕНИЙ, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ДИСПЛЕЕ

# ШАГ 1.1. ВИД ДИСПЛЕЯ

Основной вид дисплея зависит от того, сколько контролируемых параметров выбрано для отображения на дисплее. Значения измерений 1-4 могут отображаться одновременно (см. рис. 1а). Если выбрано пять или более значений, результаты измерений будут отображаться по одному, и вид дисплея будет изменяться каждые 10 секунд. Перемещаться между отдельными значениями измерений в основном виде можно с помощью кнопок 🕁 и  $\bigcirc$ . Если в течение 30 минут не будет нажата ни одна кнопка, автоматически отобразится основной вид.



# ШАГ 1.2. ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЕНИЙ

Для получения дополнительной информации об измерениях см. с. 8.

1) Нажмите 🔿 для входа в меню настройки.

 Выберите Display values (Отображаемые значения).



3) Выберите значения измерений, которые должны отображаться на дисплее.

- Для перемещения по меню используйте кнопки 🕀 и 🕞.
- Для добавления/удаления нужных значений измерений нажмите кнопку (К).
- 4) Для выхода из меню нажмите Exit (Выход).
  - Перейдите к пункту меню Exit (Выход) и нажмите ОК для возврата в меню настроек либо удерживайте кнопку ОК нажатой для возврата в основной вид.







# ШАГ 2. УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ

Данная возможность позволяет управлять яркостью дисплея в режиме ожидания. Во время работы с кнопками яркость дисплея всегда принимает максимальный уровень.

1) Нажмите ок для входа в меню настройки.

2) Выберите Brightness (Яркость).

3) Отрегулируйте яркость.

кнопок (+) и (-).

Рисунок 2a





4) Сохранение выбранного уровня яркости и выход.

• • Увеличьте/уменьшите яркость при помощи

- Чтобы сохранить уровень яркости и вернуться в меню настроек, нажмите кнопку (к), либо удерживайте кнопку (к) нажатой для возврата в основной вид.
- Выбранный уровень яркости будет применен по истечении 30 с отсутствия активности кнопок.

# ШАГ 3. НАСТРОЙКИ MODBUS (ТОЛЬКО УСТРОЙСТВА С ПОДДЕРЖКОЙ MODBUS)

1) Нажмите (ок) для входа в меню настройки.



### ШАГ 4. ВЫХОДЫ

Устройство оснащено четырьмя выходами с возможностью свободной настройки. Для каждого выхода можно выбрать режим токового выхода (дополнительно) или выхода напряжения. Сначала тип выходного сигнала выбирают при помощи перемычки (см. руководство по монтажу), а затем настройки выхода можно будет изменить из меню **Outputs** (Выходы).

1) Нажмите 🕟 для входа в меню настройки.

2) Выберите Outputs (Выходы).



3) Выберите контролируемый параметр, диапазон и

предельные значения для каждого выходного сигнала. • Для перемещения в меню и между предельными значениями используйте кнопки ( и ). Выберите нужный контролируемый параметр, диапазон, а также задайте предельные значения, нажав кнопку ок.

#### Контролируемый

параметр: Not in use / Celsius <sup>1\*</sup> / Fahrenheit <sup>1\*</sup> / CO2 / Humidity / TVOC ppm <sup>2\*</sup> / CO2 EQ / TVOC ug/m3 <sup>2\*</sup> / PM2.5 hour / PM10 hour / PM2.5 day / PM10 day / PM1 / PM2.5 / PM10 1\*) Для выходного сигнала может быть выбрано только одно значение из приведенных. 2\*) Для выходного сигнала может быть выбрано только одно значение из приведенных.

Диапазон: 0–10 V / 2–10 V / 0−5 V <sup>1\*</sup> / 4–20 mA <sup>2\*</sup> 1\*) Если используется выход напряжения, то перемычка данного выхода должна быть установлена в положение, соответствующее вольтам. 2\*) Если используется токовый выход, то перемычка данного выхода должна быть установлена в положение, соответствующее mA.

Нижний предел: см. таблицу 1, «Предельные значения выходных сигналов»

Верхний предел: см. таблицу 1, «Предельные значения выходных сигналов»



### ВЫХОДЫ продолжение

Контролируемый	Предельные значения по	Настраиваемый нижний	Настраиваемый верхний	Наименьший доступный
параметр	умолчанию	предел	предел	диапазон
Celsius 1*	0.050.0 °C	0.045.0 °C	5.050.0 °C	5.0 °C
Fahrenheit 1*	32122 °F	32113 °F	41122 °F	9 °F
CO <sub>2</sub>	4002000 ppm	01900 ppm	5002000 ppm	100 ppm
Humidity	0.0100.0 %	0.090.0 %	10.0100.0 %	10.0 %
TVOC ppm	0.0030.00 ppm	0.0028.00 ppm	2.0030.00 ppm	2.00 ppm
CO <sub>2</sub> EQ	4002000 ppm	09900 ppm	50010000 ppm	100 ppm
TVOC μg/m <sup>3</sup>	03000 µg/m3	09900 µg/m3	10010000 μg/m3	100 µg/m3
PM (all) 2*	0500 µg/m3	0480 µg/m3	20500 μg/m3	20 μg/m3

Таблицу 1 - Предельные значения выходных сигналов

1\*) Предельные значения в градусах Цельсия и Фаренгейта являются взаимозависимыми, так что изменение одного предела контролируемого параметра повлечет за собой изменение пределов другого контролируемого параметра.

2\*) Параметры PM2.5, PM2.5, hour (с усреднением за час) и PM2.5 day (с усреднением за сутки) используют одни и те же предельные значения. Параметры PM10, PM10 hour (с усреднением за час) и PM10 day (с усреднением за сутки) используют одни и те же предельные значения.

Изменение одного предельного значения повлечет за собой изменение пределов двух других контролируемых параметров

4) Для выхода из меню «Outputs» (Выходы) нажмите *Exit* (Выход).

• Перейдите к пункту меню *Exit* (Выход) и нажмите (К) для возврата в меню настроек либо удерживайте кнопку (К) нажатой для возврата в основной вид.

# ШАГ 5. СМЕЩЕНИЕ

Функция настройки смещения позволяет производить калибровку в полевых условиях. Этот функционал необходим в ситуациях, где существует потребность в ежегодной калибровке

1) Нажмите 🕅 для входа в меню настройки.

2) Выберите Offset (Смещение).



Рисунок 4с

C02

Outputs

Out4 TVOC ug/m3

(+)

6к)

3) Выберите величину смещения для каждого контролируемого параметра.

• Для перемещения в меню «Offset»

(Смещение) и между предельными значениями используйте кнопки 🕁 и —. Выберите нужный контролируемый параметр и задайте предельные значения, нажав кнопку ок.

См. таблицу 2, «Предельные значения смещения».





Out3

Exit

### СМЕЩЕНИЕ продолжение

Таолицу 2 - предельные значения смещения			
Контролируемый параметр	Предельное значение		
Celsius 1*	±5.0 °C		
Fahrenheit 1*	±9.0 °F		
CO <sub>2</sub>	±200 ppm		
Humidity	±10.0 %		
TVOC ppm	±3.00 ppm		
CO <sub>2</sub> EQ	±200 ppm		
TVOC ug/m <sup>3</sup> <sup>2*</sup>	±1000 μg/m3		
PM <sup>3*</sup>	0.302.00 (offset multiplier)		

#### Таблицу 2 - Предельные значения смещения

- 2\*) Смещение общего содержания ЛОС (TVOC) в µg/m<sup>3</sup>также влияет на значение показателя IAQ (качество внутреннего воздуха), которое основывается на величине TVOC.
- 3\*) Смещение содержания взвешенных частиц (PM) также влияет на значение показателя IAQ (качество внутреннего воздуха), которое основывается на величине PM.

4) Для выхода из меню «Offset» (Смещение) нажмите Exit (Выход).

 Перейдите к пункту меню Exit (Выход) и нажмите ок для возврата в меню настроек либо удерживайте кнопку ок нажатой для возврата в основной вид.



### ШАГ 6. ВИД ИНФОРМАЦИИ



6к)

960

<sup>1\*)</sup> Предельные значения в градусах Цельсия и Фаренгейта являются взаимозависимыми, так что изменение одного предела контролируемого параметра повлечет за собой изменение пределов другого контролируемого параметра.

# ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРАХ

Контролируемый параметр	Текст в пользовательском интерфейсе Siro	Описание	Единица измерения
T (Temperature)	Celsius	Температура	°C
	Fahrenheit	Температура	°F
rH (Relative humidity)	Humidity	Относительная влажность	%rH
CO <sub>2</sub> (Carbon dioxide)	CO2	Концентрация двуокиси углерода	ppm
VOC (Volatile Organic	TVOC ppm	Общая концентрация летучих органических соединений	ppm
Compounds)*	TVOC ug/m3	Общая концентрация летучих органических соединений	μg/m3
	CO2 EQ	Значение концентрации летучих органических соединений, преобразованное в эквивалент по CO <sub>2</sub>	ppm
	IAQ	Показатель качества внутреннего воздуха на основании концентрации TVOC в µm/m³, см. таблицу 4	1-5, смайлик
PM (Particulate Matter)	PM2.5 hour	Концентрация твердых частиц диаметром до 2,5 µm, усредненная за период в 1 h	µg/m3
	PM10 hour	Концентрация твердых частиц диаметром до 10 µm, усредненная за период в 1 h	µg/m3
	PM2.5 day	Концентрация твердых частиц диаметром до 2,5 µm, усредненная за период в 24 h	µg/m3
	PM10 day	Концентрация твердых частиц диаметром до 10 µm, усредненная за период в 24 h	µg/m3
	PM1	Мгновенная концентрация твердых частиц диаметром до 1 μm	µg/m3
	PM2.5	Мгновенная концентрация твердых частиц диаметром до 2,5 μm	μg/m3
	PM10	Мгновенная концентрация твердых частиц диаметром до 10 μm	µg/m3
	IAQ	Показатель качества внутреннего воздуха на основании усредненного за час значения РМ2.5, см. таблицу 5	1-5, смайлик

### Таблицу 3 - Дополнительная информация о контролируемых параметрах

\*Сенсор VOC (ЛОС) настроен на типовую для качества внутреннего воздуха смесь 22 VOC согласно определению, данному Mølhave et al. (1997)

#### Таблицу 4 - Уровни общего содержания ЛОС (TVOC)

Показатель IAQ по TVOC			
Уровень IAQ	TVOC [μg/m3]	Качество воздуха	
1	<300	Очень хорошее	
2	300 - 1 000	Хорошее	
3	1 000 - 3 000	Среднее	
4	3 000 - 10 000	Плохое	
5	>10 000	Очень плохое	

На основании исследования Федерального агентства Германии по охране окружающей среды (UBA).

### Таблицу 5 - Уровни твердых частиц (РМ)

Показатель IAQ по PM				
Уровень IAQ	PM2.5 1h avg. [μg/m3]	Качество воздуха		
1	<25	Очень хорошее		
2	26 - 37	Хорошее		
3	38-50	Среднее		
4	51-75	Плохое		
5	>75	Очень плохое		

На основании исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и усредненной за час концентрации РМ2.5.